


 zacisk kontrolny w skrzynce
 
 zacisk kontrolny w skrzynce

 antena nad kominem z pręta
 — — — — —
 uziom otokowy z bednarki prowadzić
 prowadzić poza chodnikiem

19