



LEGENDA :

× - miejsce kotwienia mury

1. Drewno impregnowane środkami grzybobójczymi oraz ogniochronnymi
2. Murłaty kotwić śrubami M16 max. 120 mm, 2 m przy czym każdy element musi być zamocowany co najmniej 2 kotwami
3. Elementy drewniane izolować na styku z murem przekładą z papy
4. Płatwie między słupami S2 łączyć na nakładkach słupów Ns, pozostałe płatwie łączyć na słupach
5. Okna połaciowe montować wg instrukcji producenta
6. Zestawienie elementów drewnianych wg zał.K1